

BG Инструкция за употреба Мобилно електрическо одеяло HB 674

Уред и контролни елементи



- 1** Бутон за включване/изключване
- 2** Бутон за захранване (избор на степен на захранване)
- 3** Micro USB порт (зарядване)
- 4** Светодиоден индикатор за състоянието на зареждане
- 5** USB C порт (зарядване)
- 6** USB щепсел (свързващ кабел с електрическото одеяло)

Обяснение на знаците

Не използвайте електрическото одеяло в неразпънато или прегънато състояние!

Не забивайте игли в електрическото одеяло!

Продуктът не е подходящ за деца под 3 години!

Използвайте електрическото одеяло само в затворени помещения!

Електрическото одеяло може да се пере при макс. 30°C с щадяща тъканите програма за пране!

Не избелвайте!

Електрическото одеяло не може да се суши в сушилня!

Електрическото одеяло не трябва да се глади!

Не почиствайте с химикали!

ВАЖНО! Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тези предупредителни указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на евентуални повреди по уреда.

УКАЗАНИЕ Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

LOT Партиден номер

Производител

BG **Указания за безопасност** Прочетете внимателно инструкцията за употреба и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



относно електрическото захранване

- Пазете електрическото одеяло и външната батерия далеч от горещи повърхности.
- Електрическото одеяло трябва да се използва само с включената в окомплектовката на доставката външна батерия (E-460ME-PB).

за лица с особени потребности

- Не използвайте електрическото одеяло при деца, хора с увреждания или спящи лица, както и при нечувствителни към топлина хора, които не могат да реагират на прегряване.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и възникващите в резултат на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Деца на възраст под 3 години не трябва да използват уреда, защото те не са способни да реагират на прегряване.
- Ако имате здравословни проблеми се консултирайте с Вашия лекар преди използването на електрическото одеяло.
- Не поставяйте електрическото одеяло върху части от тялото, които са подути, възпалени или наранени.
- Ако в продължение на по-дълго време изпитвате болки в мускулите или ставите, тогава моля информирайте Вашия лекар за това. По-дълго продължаващи болки могат да са симптоми за сериозно заболяване.
- Произлизащите от този електрически продукти електромагнитни полета при определени обстоятелства могат да смущават функцията на Вашия пейсмейкър. Попитайте вашия лекар и производителя на Вашия пейсмейкър преди използването на този продукт.
- Ако чувствате употребата като неприятна или болезнена, незабавно прекратете използването на уреда.

за работата на уреда

- Използвайте електрическото одеяло само по предназначение съгласно инструкцията за употреба.
- При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Проверявайте внимателно електрическото одеяло преди всяка употреба, дали няма признаци на износване и/или повреди.
- Не пускайте уреда в експлоатация, ако установите износвания, повреди или признаци на неправилна употреба върху електрическото одеяло, контролният панел или кабела, или ако уредът не работи.

- Електрическото одеяло не трябва да се използва в сгънато или пречупено състояние.
- Върху и в електрическото одеяло не трябва да се поставят или забождат безопасни игли или други остри предмети.
- Никога не оставяйте електрическото одеяло без надзор.
- Уредът е предназначен само за частна употреба и не трябва да се използва в болници.
- Не заспивайте, докато електрическото одеяло е включено. Прекалено дълга употреба на електрическото одеяло при висока настройка може да доведе до кожни изгаряния
- Не покривайте електрическото одеяло с друго одеяло.
- Не сядайте върху електрическото одеяло, а поставете електрическото одеяло върху областта на тялото, която трябва да се загрее.
- Не използвайте електрическото одеяло мокро и го използвайте само в суха среда (не в баня и др.).

за поддръжката и почистването

- Вие можете да извършвате единствено почистващи дейности по уреда. За да предотвратите опасности, никога не го ремонтирайте самостоятелно. Обърнете се към сервиз.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Ако кабелът е повреден, той трябва да бъде сменен от оторизиран от **medisana** специализиран търговец или от съответно квалифицирано лице, за да бъдат избегнати опасности.
- В случай на повреда не ремонтирайте електрическото одеяло сами. Ремонт трябва да се извършва само от оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице.
- Когато прибирате електрическото одеяло за съхранение, първо го оставете да се охлади, преди да го сгънете.
- По време на съхранение не поставяйте предмети върху електрическото одеяло, за да предотвратите големи гънки.

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован и дали няма никакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или към Вашия сервиз.

Към окомплектовката на доставката спадат:

- 1 електрическо одеяло **medisana HB 674** със сваляща се външна батерия
- Micro USB заряден кабел
- 1 инструкция за употреба

Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля незабавно се свържете с Вашия търговец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Внимавайте опаковъчните фолиа да не паднат в ръцете на деца!** **Съществува опасност от задушаване!**

Употреба

1. Включете USB щепсела **6** на електрическото одеяло в USB порта на външната батерия.
2. Натиснете копчето за включване/изключване **1** върху контролния панел на електрическото одеяло.
3. Натиснете „копчето за захранване“ **2** върху контролния панел на електрическото одеяло (1 натискане = висока степен на захранване, светодиодът свети червено. 2 натискания = ниска степен на захранване, светодиодът свети зелено), повторно натискане на бутона изключва захранващата функция.

Изключване на уреда: Натиснете копчето за включване/изключване **1** на контролния панел на електрическото одеяло и изключете USB щепсела **6** от USB порта на външната батерия.
Указание: След 30 минути електрическото одеяло се изключва автоматично.

Външна батерия

Презареждащата се външна батерия трябва да бъде заредена напълно преди първата употреба. За целта използвайте предлаган в търговската мрежа мрежови щепсел с 5V USB изходна буksа и включения в окомплектовката на доставката Micro USB кабел.
Външната батерия е напълно заредена, когато всички четири светодиода на външната батерия светят постоянно.
Опционално можете да заредите външната батерия също чрез USB Type C буксата и съответен кабел.
Продължителност на зареждане: ок. 3 часа.
Работно време (висока степен на захранване): ок. 2,5 часа
Работно време (ниска степен на захранване): ок. 4 часа.

Грешки и отстраняване

Ако след включване уредът не показва НИКАКВА реакция (т.е. светодиодите не светват), тогава проверете, дали външната батерия е заредена. Ако това е така, тогава електрическото одеяло е повредено. Моля, не използвайте електрическото одеяло и се свържете със сервиз.

Почистване и грижа

- Преди да почиствате електрическото одеяло, отстранете външната батерия и оставете електрическото одеяло да се охлади мин. 10 минути.
- Ръчно пране: Накиснете в продължение на 15 минути в мек сапун и студена вода. Изплакнете в прясна, студена вода.
- Машинно пране: перете с мек перилен препарат с щадяща тъканите програма при 30°C.
- Разпънете в оригиналния размер и прострете за сушене без щипки. Не трябва да се избелва, глади или почиства с химикали!
- Съхранявайте електрическото одеяло в разгънато състояние без допълнителни подложки на чисто и сухо място.

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с домашната смет. Всеки потребител е задължен да предава всички електрически или електронни уреди, без значение, дали съдържат вредни материали или не, в сборен пункт в своя град, или да ги предава в търговската мрежа, за да могат те да бъдат подложени на екологосъобразно рециклиране. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.

Технически данни

Наименование и модел: Електрическо одеяло **medisana HB 674**
Електрозахранване: 5V, 2A - външна батерия: 5000 mAh, 5V
Нагреваща мощност: ок. 9 вата
Автоматичното изключване: 30 min.
Приблизителни размери: 162 x 62 cm
Работни условия: Използвайте само в сухи помещения съгласно инструкцията за употреба
Условия на съхранение: Разгънато, чисто и сухо
Артикул №: 61153
EAN №: 40 15588 61153 7

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструкционни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес www.medisana.com

Условия за гаранция и ремонт

В гаранционен случай, моля обърнете се към Вашия специализиран магазин или директно към сервиза. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон.

При това важат следните гаранционни условия:

1. За **продуктите medisana** се дава гаранция от 3 години от датата на продажбата. Датата на продажбата трябва да бъде доказана в гаранционен случай чрез касов бон или фактура.

2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.

3. Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.

4. От гаранцията са изключени:
а. всички повреди, които са възникнали поради неправилна употреба, напр. в резултат на неспазване на инструкцията за употреба.

б. повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.

в. транспортни повреди, които са възникнали по пътя от производителя до потребителя или при изпращането до сервиза.

г. резервни части, които подлежат на нормално износване.

5. Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда преки или косвени щети, които са причинени от уреда, дори и тогава, когато повредата на уреда се покрива от гаранцията.

medisana GmbH
Jagenbergstr. 19
41468 NEUSS
DEUTSCHLAND/ГЕРМАНИЯ

Сервизният адрес може да намерите върху отделния приложен лист.