Ръководство за употреба

Шиацу масажор за врат **Масажор Techniker NM 33**

Бутон 1 - включване/изключване
Бутон 2 - смяна на посоката на въртене на масажните глави
Бутон 3 - регулиране скоростта на въртене на масажните глави
Бутон 4 - включване/изключване на затопляне

Информация за Вашата безопасност:

1. Уредът не е подходящ за деца.
2. Да не се използва по време на шофиране.
3. Да не се използва по време на бременност.
4. Ако изпитвате болка или дискомфорт по време на масажа, моля, спрете незабавно и се консултирайте с Вашия лекар.
5. Не използвайте уреда, ако имате някое от следните неща: пейсмейкър, изкуствени стави, импланти.
6. Не използвайте този продукт, ако кожата ви е намазана с масла или лосиони.
7. Изключете продукта от бутона и от електрическата мрежа след употреба.
8. Внимавайте да не заспивате по време на употреба.
9. Не го носете, държейки го за кабела.
10. Не почиствайте, освен ако не е изключен. Не използвайте директно вода, за да измиете масажора. Използвайте кърпа, напоена с много малко количество вода (ако е необходимо, можете да нанесете малко почистващ препарат), след което незабавно подсушете. Не ползвайте, преди да се уверите, че е напълно сух.
11. Да не се използва под одеяло или възглавница. Може да се получи прекомерно нагряване или да възникне пожар, токов удар или нараняване на хора.
12. Никога не използвайте този уред в близост до вода или висока влажност. Никога не използвайте този уред, освен ако не е напълно сух.
13. Не го потапяйте и не ползвайте други течности за почистване.
14. Този уред е подходящ само за домашна употреба. Доставчикът не носи отговорност за нараняване или щета, ако се използва за нещо различно от предназначението за употреба.
15. Този уред трябва да се съхранява на място недостъпно за деца.
16. Не използвайте, ако имате някои от следните здравословни проблеми: чувствителност към топлина, нарушение на кръвообращението, проблеми с вените и капилярите, натъртвания, наранявания, открити рани, кожни раздразнения, възпаления от всякакъв характер.
17. Изключвайте от електрическата мрежа, когато отсъствате.
18. Не оставяйте този уред без надзор, докато е включен.
19. Не оставяйте кабелите така, че да станат причина за наранявания и издърпайте при опасност.
20. Ако по уреда забележите неизправност, трябва да изключите и спрете да ползвате незабавно.
21. Никога не се опитвайте да проверявате или отваряте продукта по никакъв начин.
22. Не ползвайте уреда с мокри ръце.
23. Избягвайте да използвате преди лягане – масажа може да има стимулиращ ефект и да се отрази на съня Ви.
24. Съхранявайте далеч от деца всички опаковки, предоставени с този уред.
25. Ползвайте според вашите нужди – ако масажът е твърде груб, регулирайте натиска.

Моля, преценявайте добре времето за масаж - 15 минути всеки път е достатъчно. Моля, не използвайте масажора в рамките на един час след хранене. Моля, имайте предвид, че уредът разполага с функция за автоматично изключване след 15 мин. Когато температурата достигне определена степен, той автоматично се изключва с цел защита на двигателя. Отстраняване на проблеми: • Невъзможно е да го включите - Уверете се, че захранващият щепсел е в гнездото и бутонът е включен. • Спира по време на работа - Проверете дали захранващият кабел е опънат. Проверете за лоши връзки и прекратете използването незабавно, ако има такива. Ако никое от горепосочените решения не проработи - изключете от захранването и изчакайте един час, така че продуктът да се охлади. Ако проблемът продължава, спрете ползването на продукта незабавно и се свържете с търговеца за съвет

Tehnika.bg