

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ЗА МАСАЖИРАЩА РОЛКА ЗА ДЪЛБОКА МУСКУЛНА СТИМУЛАЦИЯ TECHNIKER FR002 / UC-618F

### 1. Наименование на частите:

- Отвор за зареждане
- Превключвател на захранването и степен на скорост
- Корпус на продукта
- Мрежеста чантичка-покривало за съхранение

### 2. Спецификация:

- Функция за контрол на 4 скорости, силата на масажа се контролира от Вас.
- Не хлъзгащ дизайн, може да масажира всяка част на врата, гърба, крака.
- Вибрационен масаж, който Ви дава различно усещане за масаж

### 3. Работа с уреда:

1. След включване на захранването, цялото устройство е в режим на готовност.
2. Натиснете превключвателя на захранването, за да пуснете уреда (по подразбиране е Скорост 1). Повторното натискане е скорост 2, ново натискане е скорост 3, а след това натискане отново е скорост 4, след това натиснете отново, за да спрете масажа.

### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

1. Когато започвате масажа, масажът трябва да се извършва с ниска скорост и след това постепенно да се увеличи до висока скорост.
2. Преди да го използвате отново, уверете се, че продуктът е спрян за поне 20 минути, за да избегнете прегряване на уреда и причиняване на неизправност.
3. По време на масаж, ако кожата почувства някакъв дискомфорт, незабавно спрете да го използвате.

### 4. Случаи, изискващи внимание:

1. Моля, използвайте продукта според инструкциите.
2. Преди да го използвате, моля, проверете дали използваното напрежение отговаря на номиналното напрежение
3. Преди да почистите продукта, уверете се, че превключвателят е изключен и захранващият кабел е изключен
4. Когато не е необходимо да използвате този продукт, изключете захранването от мрежата, особено когато наблизо има деца.
5. Не използвайте този продукт, докато се къпете.
6. Забранено е намокрянето във вода или поставянето му на влажни места.
7. Не бъдете близо до електрическо излъчване или други електрически уреди.
8. Ако продуктът случайно падне във водата, изключете захранването, извадете захранващия кабел и не го изваждайте веднага от водата.
9. Не използвайте докато спите. Избягвайте да използвате този продукт, за да повлияете на съня.
10. Никога не поставяйте продукта на непроветриво място, като например под юрган или възглавница. Това може лесно да причини прегряване на устройството, което да доведе до повреда на продукта или пожар.
11. Не го използвайте на място със запалим и експлозивен газ

12. Не го използвайте около очите или наранената част
13. Не го използвайте върху главата, гърдите, коленете или ставите за дълго време, за да избегнете увреждане на тялото .
14. За деца и хора с увреждания е забранено за използване.
15. Ако се чувствате некомфортно, моля не използвайте този продукт.
16. Ако захранващият кабел е повреден или има проблеми, никога не го използвайте или сменяйте сами. Не го разглобявайте и не изхвърляйте без разрешение. Свържете се с доставчика или производителя.
17. Не поставяйте други предмети в отвора на продукта.
18. Препоръчително е да използвате по-малко от 15 минути за всяка употреба. Ако продължите да използвате твърде дълго време, това ще доведе до прегряване и кратък експлоатационен живот. Ако уредът е прегрял, трябва да го спрете и да го използвате след охлаждане.
19. Когато изключвате захранването, дръжте щепсела с ръка и не дърпайте кабела. Може да се използва един час след хранене.
20. Ако почувствате тялото болезнено или некомфортно, консултирайте се с лекар преди да го използвате.

Следната група потребители, трябва да използва продукта под ръководството на лекар

1. Бременни жени, хора с увреждания и не излекувани хора след операция.
2. Хора със сърдечно заболяване или остро заболяване
3. Хора с фрактура и луксация

6. Поддръжка и съхранение на продукта:

1. Преди да почистите уреда, извадете щепсела от контакта
2. Моля, не мийте машината с органични разтворители като бензол
3. Моля, използвайте мека и суха кърпа, за да го избършете вместо влажна кърпа.
4. Тази машина не се нуждае от смазване.
5. Обърнете внимание на малки меки предмети, не позволявайте да влизат в празнината на отвора.
6. Когато не го използвате, той трябва да бъде навит на руло и моля, дръжте го далеч от огън и го съхранявайте на сухо място.
7. Не го поставяйте до открит огън и не го подлагайте на продължително излагане

Предупреждение:

Не разглобявайте машината, ако се повреди. Моля, свържете се с продавача.