medisana®

BG Инструкция за употреба
Електрическо одеяло OL 800 / OL 850



Аналогично изображение

❶ Бутон за Вкл./Изкл.
❷ USB щепсел за външна батерия*
❸ Интегриран джоб за външна батерия*
❹ Шнур за навиване

** Външната батерия не е включена в окомплектовката на доставката*

Обяснение на знаците

Не забивайте игли в артикула!

0-3 Артикулът не е подходящ за деца под 3 години!

Калъфът може да се пере на ръка! Спазвайте указанията върху етикета!

Да не се избелва!

Артикулът не трябва да се суши в сушилня!

Да не се глади!

Да не се изстисква!

Без химическо чистене!

ВАЖНО!
Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тези предупредителни указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ
Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на евентуални повреди по уреда.

УКАЗАНИЕ
Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

LOT Партиден номер

Производител

Дръжте на сухо

Символи за рециклиране / Кодове: Те служат за предоставяне на информация относно материала и правилната му употреба и рециклиране.

CE

BG Указания за безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за употреба и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.

Относно електрическото захранване
- Преди да свържете уреда към захранването, се уверете, че той е изключен и че посоченото електрическото напрежение е спазено.
- Винаги изключвайте уреда след употреба с бутона на блока за управление и изключвайте захранването.
- Никога не носете, дърпайте или въртете уреда за кабела.
- Кабелите и блокът за управление на уреда могат да създадат опасност от заплитане, задушаване, спъване или падане, ако не са положени правилно. Отговорност на потребителя е да се увери, че при наличност на подълги кабелни връзки и електрически проводници те са прокарани безопасно.

за лица със специални потребности
- Не използвайте уреда при деца, хора с увреждания или спящи лица, както и при нечувствителни към топлина хора, които не могат да реагират на прегряване.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Деца на възраст под 3 години не трябва да използват уреда, защото те не са способни да реагират на прегряване.
- Уредът не трябва да се използва от малки деца над 3 години освен ако елементите за обслужване не са били настроени предварително от родител или настойник, или ако детето е било инструктирано по подходящ начин относно безопасното боравене с елементите за обслужване.
- Ако имате някакви здравословни проблеми, се консултирайте с Вашия лекар преди употреба.

За работата на уреда
- Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба.
- При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Преди всяка употреба внимателно проверявайте артикула за следи от износване и/или повреда. Не пускайте уреда в експлоатация, ако установите износвания, повреди или признаци на неправилна употреба.
- Ако възникне грешка, проверете дали захранването е свързано правилно. Не отваряйте уреда. Той не съдържа части, които трябва да бъдат почиствани или поддържани от потребителя.
- Електрическото одеяло не трябва да се използва, ако е сгънато или намачкано.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако въпреки това в уреда попадне течност, незабавно го изключете от електрическото захранване.
- Не използвайте уреда влажен и го използвайте само в суха среда (не в баня и др.).
- Не поставяйте електрически уреди на места, където има опасност да паднат във вана или умивалник.
- Не използвайте уреда, докато спите или лежите в леглото. Опасност от изгаряне или топлинен удар!
- Уредът не е подходящ за медицинска употреба (напр. в болници).
- Твърде продължителното време на използване може да доведе до прегряване. Винаги първо оставяйте уреда да се охлади, преди да го използвате отново.
- Никога не оставяйте уреда без надзор.
- Върху и в уреда не трябва да се поставят или забождат безопасни игли или други остри предмети.
- Не покривайте уреда, когато е включен. Никога не го използвайте под одеяло или възглавница. Съществува опасност от пожар, електрически удар и нараняване.
- Никога не съхранявайте и не използвайте уреда до електрическа фурна или други източници на топлина.

за поддръжката и почистването
- В случай на повреда не ремонтирайте уреда сами. Ремонт трябва да се извършва само от оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, без да се осъществява надзор.
- Когато прибирате уреда за съхранение, първо го оставете да се охлади, преди да го приберете.
- По време на съхранение не поставяйте предмети върху артикула, за да избегнете остри гънки.
- Не повреждайте уреда, поставяйки други предмети върху него по време на съхранение.
- Проверявайте уреда редовно за признаци на износване или повреда. Ако има такива признаци, или ако уредът е бил използван неправилно или не функционира правилно, обърнете се към службата за работа с клиенти, преди да го пуснете отново в експлоатация.

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали окомплектовката на уреда е пълна и дали няма някакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или към сервиз.
Към окомплектовката на доставката спадат:
- 1 **електрическо одеяло** medisana **OL 800 / OL 850**
- 1 торбичка за съхранение
- 1 кратка инструкция

Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля, незабавно се свържете с Вашия търговец.

Опаковките са за многократна употреба или подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте вече ненужния материал от опаковката по надлежния начин. Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля, незабавно се свържете с Вашия търговец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте опаковъчните фолиа да не попаднат в ръцете на деца!
Съществува опасност от задушаване!

Употреба

Електрическото одеяло **medisana OL 800 / OL 850** се характеризира с безкабелна употреба благодарение на използването на външна батерия (не е включена в окомплектовката на доставката). За експлоатацията на уреда задължително се нуждаете от предлагана в търговската мрежа външна батерия, която има USB букса с изходна мощност 5V/2A (напр. външна батерия **medisana**, арт. 60279).
1. Свържете USB щепсела ❷ на артикула с USB буксата на външната батерия.
2. Разстелете електрическото одеяло съгласно нуждите Ви.
3. Натиснете бутона за Вкл./Изкл. ❶, за да включите уреда. Нагряването се включва на най-ниската степен и светодиодът свети жълто.
4. Чрез продължително натискане (задържане за прибл. 1 секунда) на бутона за Вкл./Изкл. ❶ можете да превключвате между степените на нагряване 1, 2 или 3 (средна степен 2 = оранжев светодиод, най-висока степен 3 = червен светодиод).
5. Уредът се изключва автоматично след прибл. 20 минути или може да бъде изключен по всяко време чрез кратко натискане на бутона за Вкл./Изкл. ❶.

Приберете външната батерия във вградения джоб ❸.

Външна батерия (не е включена в окомплектовката на доставката)

Използваната външна батерия трябва да бъде заредена напълно преди първата употреба.

Грешки и отстраняването им

Ако уредът НЕ показва реакция след включване, моля проверете дали електрическото захранване е свързано правилно. Ако свързването е правилно, артикулът е повреден. Моля, не го използвайте и се свържете със сервиз.
Ако светодиодът мига, това е указание за други възможни грешки:
а) Светодиодът мига 3 пъти - късо съединение в нагревателния проводник
б) Светодиодът мига 7 пъти - електрическата верига не е затворена
в) Светодиодът мига 5 пъти - късо съединение или прекъсване
NTC сензор

При възникване на такива неизправности разединете електрическото одеяло от електрическото захранване, изчакайте 5 минути и опитайте повторно пускане в експлоатация. Ако неизправността не може да бъде отстранена, не използвайте повече електрическото одеяло и се свържете със сервиза.

Почистване и грижа

- Преди да почиствате артикула, изключете от електрическото захранване и оставете уреда да се охлади мин. 10 минути.
- Ръчно пране: Накиснете в продължение на 15 минути в студена вода с мек сапун. Изплакнете в прясна, студена вода.
- Пазете кабела и превключвателя далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности.
- Не изстисквайте и не търкайте продукта по време на или след почистване.
- Не трябва да се избелва, глади или почиства химически!
- Използвайте артикула отново едва след като е изсъхнал напълно.
- Развийте кабела, ако се е усукал.
- За съхранение артикулът може да бъде навит на руло, върза с шнура ❹ и опакован в торбичката за съхранение. Уверете се, че артикулът е напълно охладен преди съхранение.

Технически данни

Наименование и модел:	електрическо одеяло **medisana OL 800 / OL 850**
Автом. изключване:	20 минути
Вход:	5V⎓ 10W
Условия на съхранение:	В охладено състояние, на чисто и сухо място
Приблизителни размери:	135 x 45 cm
Приблизително тегло:	0,6 kg
Артикулен №:	60281 (OL 800)
	60282 (OL 850)
EAN №:	40 15588 60281 8
	40 15588 60282 5

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с домашната смет. Всеки потребител е задължен да предаде всички електрически или електронни уреди, без значение дали те съдържат вредни материали или не, в пункт за събиране в своя град или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологично безвреден начин. Извадете батерията, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте употребяваните батерии в домашната смет, а ги изхвърлете в специалната смет или в станция за събиране на батерии в специализираните магазини. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.

Условия за гаранция и ремонт

Вашите законови гаранционни права не се ограничават от нашата гаранция, представена по-долу. В случай на повреда, покрита от гаранцията, моля да се обърнете към Вашия специализиран магазин или директно към сервиза. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон. При това важат следните гаранционни условия:

1. За продуктите **medisana** се предоставя гаранция от 3 години от датата на продажбата. При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.
2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.
3. Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.
4. От гаранцията са изключени:
   а) всички повреди, които са възникнали вследствие на неправилна експлоатация, напр. на неспазване на инструкцията за употреба.
   б) повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
   в) повреди, които са възникнали при транспортирането от производителя до потребителя или при изпращането до сервиза.
   г) резервни части, които подлежат на нормално износване.
5. Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда преки или косвени щети, дори и когато настъпилата повреда на уреда се покрива от гаранцията.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, ГЕРМАНИЯ

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструкционни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес https://docs.medisana.com/60282.

Информация за услугите можете да намерите тук: www.medisana.com/servicepartners