RO/BG

medisana®



❶ Масажна глава от неръждаема стомана
❷ Пръстен за закрепване на вендузата
❸ Филтър
❹ Голяма вендуза (подходяща за крака, корем и седалище)
❺ Малка вендуза (подходяща за ръце)
❻ Функционален бутон
❼ Бутон за аварийно прекъсване
❽ Бутон за засмукване (LIPO)
❾ Бутон за EMS режим

BG Инструкция за употреба *Вакуумен уред за масаж с вендузи VC 150*

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкцията за употреба, в частност указанията за безопасност, и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте и тази инструкция за употреба. Неспазването на това указание може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

Обяснение на знаците

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ
Тези указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни повреди на уреда.

УКАЗАНИЕ
Тези указания Ви предоставят полезна допълнителна информация относно монтажа или експлоатацията.

Използвайте уреда само в затворени помещения!

LOT **Партиден номер** **Производител**

Символи за рециклиране/кодове: Служат за предоставяне на информация относно материала и неговата правилна употреба и рециклиране.

Окомплектовка на доставката и опаковка

Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован напълно и дали няма някакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или Вашия сервизен център. Окомплектовката на доставката включва:

- 1 вакуумен уред за масаж с вендузи **medisana VC 150**
- 1 USB кабел
- 1 инструкция за употреба

Опаковките подлежат на рециклиране или могат да бъдат върнати в цикъла на преработка на суровините. Моля, изхвърляйте вече ненужния опаковъчен материал в съответствие с изискванията. Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля, незабавно се свържете с Вашия търговец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Внимавайте фолиото от опаковката да не попада в ръцете на деца. Съществува опасност от задушаване!

Указания за безопасност

- Този уред може да се захранва само с безопасно свръхниско напрежение (SELV) съобразно маркировката на уреда.
- Уредът не е водоустойчив. Избягвайте контакт с течности. Ако уредът е бил в контакт с течности, не го използвайте до пълното му изсъхване. Принадлежностите могат да бъдат свалени и почистени с вода съгласно глава „Почистване и грижа".
- Не използвайте уреда по време на процеса на зареждане.
- Ако не използвате уреда за по-продължително време, зареждайте акумулаторната батерия поне 1 път месечно. Освен това уредът и принадлежностите трябва да бъдат почистени добре преди съхранение.
- Сменяйте филтърната вата приблизително на всеки 3 месеца.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и разбират възникващите в резултат на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Съхранявайте уреда заедно с принадлежностите само при посочените в техническите данни условия на околната среда и на недостъпно за деца място.
- След всяко зареждане изключвайте уреда и изваждайте щепсела на зарядния кабел.

За работата на уреда

- Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Уредът не е предназначен за комерсиална употреба, а само за домашна употреба.
- Не използвайте уреда на открито или във влажни помещения.
- Моля, преди всяка употреба нанасяйте овлажняващи продукти върху областта на приложение на Вашата кожа, за да увеличите възможността за плъзгане.
- След нанасяне на овлажняващите продукти почистете добре ръцете си и ги подсушете, преди да започнете с приложението на уреда. Хлъзгавите ръце могат да допринесат за лесното падане на уреда на пода по време на употреба.
- Винаги първо започвайте с най-ниската степен, за да свикнете с начина на приложение. Увеличавайте интензивността само постепенно.
- Ако усетите болки или употребата е неприятна, спрете незабавно и се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате отново уреда.
- Не използвайте уреда с прекалено силен натиск и не оставайте за по-продължително време на едно и също място. Препоръчваме да не използвате уреда за повече от 2 - 3 минути на едно и също място, както и да ограничавате цялостното приложение до максимум 30 минути.
- При използване на EMS функцията мускулите са подложени на електрическа стимулация. Това може да доведе до леко изтръпване или други подобни усещания, което е нормално. Тялото постепенно ще свикне с това въздействие.
- Принципът на вакуумно изсмукване с този уред може при определени обстоятелства (напр. при много мека кожа) да доведе до виолетови петна върху кожата. Ако такива се появят при Вас, моля, спрете употребата върху тези части на тялото. Петната върху кожата трябва да изчезнат от само себе си след няколко дни.
- Червени петна след употреба са нормални. След ок. 1 ден не трябва да има видими такива.
- Никога не използвайте уреда заедно с други уреди.

За поддръжката и почистването

- В случай на повреди не ремонтирайте уреда сами. Тогава отпадат не само всякакви гаранционни претенции, но могат да възникнат и сериозни опасности (пожар, електрически удар, нараняване). Възлагайте извършването на ремонти само на оторизирани сервизни центрове.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Зареждане

За да заредите акумулаторната батерия, свържете доставения USB кабел към зарядната букса и включете към електричеството. Пълно зареждане отнема ок. 2 до 4 часа, в зависимост от оставащата мощност на акумулаторната батерия и околната температура. По време на процеса на зареждане светодиодите върху уреда светват последователно; те изгасват автоматично. Когато акумулаторът е напълно зареден, всички светодиоди светят едновременно. С напълно заредена акумулаторна батерия уредът може да се използва в продължение на ок. 60 минути. При ниско ниво на акумулаторната батерия всички индикатори примигват 6 пъти при включване на уреда.

Поставяне/отстраняване на вендузите

За да поставите вендуза (❹ или ❺) на уреда, подравнете скобите спрямо прорезите на вендузата и внимателно поставете вендузата. Завъртете я по часовниковата стрелка, докато се застопори.
За освобождаване на вендуза я завъртете внимателно срещу часовниковата стрелка, докато може да бъде свалена.



Приложение върху тялото: терапия с вендузи / EMS / светодиодна червена светлина

Поставете вендуза и натиснете за **кратко** функционалния бутон ❻, за да включите уреда в режим за тяло (терапия с вендузи / EMS / светодиодна червена светлина). Засмукващата функция (терапия с вендузи), както и EMS функцията, се изпълняват на степен 1 (най-слаба степен). Натиснете бутона „LIPO" ❽ и/или бутона „EMS" ❾, за да промените степента. Както терапията с вендузи, така и EMS функцията имат съответно по 3 степени, при което степен 3 е най-силната настройка. Съответно настроената степен се показва посредством светодиодните светлини. Сега поставете вендузата върху желаното място от тялото и я движете бавно върху кожата си съгласно следните примерни изображения.

Зона на бедрата и седалището:



Ръце и крака:



- движете бавно без прекалено голям натиск
- при по-слаба/по-отпусната мускулатура използвайте свободната си ръка за изглаждане
- никога не използвайте уреда за по-дълго от 2 до 3 минути в една и съща зона
- ако възникнат неразположения, натиснете бутона „RELEASE" ❼, за да активирате незабавна пауза на функциите на уреда. След това настройте по-ниска степен, преди да продължите, или изключете уреда.
- единично натискане на функционалния бутон ❻ превключва в режим за лице, а двукратно натискане изключва уреда.
- освен това след около 10 минути се извършва автоматично изключване.

Приложение върху лицето: EMS/светодиодна червена светлина

За този режим не трябва да поставяте вендуза. Натиснете функционалния бутон ❻ **продължително**, за да включите уреда в режим за лице (EMS/светодиодна червена светлина). Обслужването се извършва аналогично на вече описания режим за тяло, но без функцията за терапия с вендузи.
Еднократно натискане на функционалния бутон ❻ изключва уреда.

Почистване и грижа

- Уредът заедно с принадлежностите трябва да се почиства след всяка употреба и (при по-продължително неизползване) преди и след всяко съхранение.
- Преди почистване на уреда се уверете, че той е изключен и USB кабелът НЕ е свързан със зарядната букса.
- Почиствайте уреда внимателно със суха, мека и чиста кърпа.
- За почистването не използвайте агресивни материали, като напр. разредител или абразивен почистващ препарат. Това може да повреди повърхността.
- Отделените от уреда вендузи можете да почистете с вода и чиста кърпа.
- Филтърната вата ❸ трябва да се сменя на всеки 3 месеца.

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
Всеки потребител е длъжен да предава всички електрически или електронни уреди, независимо дали те съдържат вредни вещества или не, в местния пункт за събиране или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологично безвреден начин.
За уреди с батерии или акумулатори: Извадете наличните батерии/акумулатори, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте употребяваните батерии или акумулатори с битовите отпадъци, а ги изхвърлете в специалните отпадъци или в контейнер за събиране на батерии.

Технически данни

Наименование и модел:	Вакуумен уред за масаж с вендузи **medisana VC 150**
Електрозахранване:	3,7V⎓, капацитет на акумулаторната батерия 1400mAh
Заряден ток:	5V⎓, 1A
Условия на околната среда	
За приложението и съхранението:	На сухо и при стайна температура, далеч от високи температури и висока влажност (не в близост до огън или в банята)
Размери:	ок. 153 x 60 x 69 mm (без вендузи)
Тегло:	ок. 234 g
Артикулен №:	88603
EAN номер:	40 15588 88603 4

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструктивни промени.

Условия за гаранция и ремонт

Вашите законови гаранционни права не се ограничават от нашата гаранция,
представена по-долу. При настъпване на гаранционен случай, моля, обърнете се към Вашия специализиран магазин или директно към сервиза. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля, посочете дефекта и приложете копие на касовия бон.
При това важат следните гаранционни условия:

1. За **продуктите medisana** се дава гаранция от 3 години от датата на продажбата.
   При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.
2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.
3. Чрез гаранционна услуга не настъпва удължаване на гаранционния срок, нито за уреда, нито за сменените компоненти.
4. От гаранцията са изключени:
   а) всички повреди, които са възникнали поради неправилна употреба, напр. в резултат на неспазване на ин струкцията за употреба.
   б) повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
   в) транспортни повреди, които са възникнали по пътя от производителя до потребителя или при изпращането до центъра за обслужване на клиенти.
   г) резервни части, които подлежат на нормално износване.
5. Изключва се отговорност за причинени от уреда преки или косвени последващи щети, дори ако повредата на уреда бъде призната като гаранционен случай.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ГЕРМАНИЯ.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес https://docs.medisana.com/88603.

Информация за услугите можете да намерите тук: https://www.medisana.com/servicepartners